

**WECON VIETNAM** 

# 14 Chức năng Remote download

**WECON VIETNAM** 

# PLC Wecon LX2E (RS485 COM Port)

**WECON VIETNAM** 



### **Remote download**

**WECON VIETNAM** 

#### 1.Chọn COM ảo



- Bước 1: Nhấn vào Setting. •
- Bước 2: Tại vị trí "Set using COM" ta chọn ٠ một COM bất kì chưa được sử dụng. Bước 3: Nhấn "Set" để lưu.
- •

### **Remote download**

### 2. Tạo kết nối đến COM ảo

guration
Y
m
m
*
٣
*

- Ở trang "Remote Download" ta thêm cấu hình kết nối và thiết lập các thông số giống • với phần thiết lập " Communication". Nhấn Save để lưu lại và chọn "Start pass
- through"

### **Remote download**

### 2. Tạo kết nối đến COM ảo

left V-BOX						₽±©?
Admin_Vbox [Sign out]     V-BOX list System management	Data monitor	Alarm record	E Historical data	Edge calculation	La Remote download	Configuration
<ul> <li>Event of the second seco</li></ul>	Status Edit Name Port Vritual serial port	Running New PLC LX2E PLC LX2E COM1 COM2: Virtual Serial Port		Instr The pr • Add or • Start p • Vitual • Vitual • Stop	uctions access of pass through function: select the configuration for pass through ass-through selial port connected from PLC software serial port disconnected from PLC software	
	Connection Baud rate Stop bit Data bit Check bit	R5485. 9600 1 7 EVEN				
	Stop					
					Copyright © 2018-2020 Copyright © 2020 Inc Al	I Rights Reserved.

- Sau khi nhấn "Start pass through" trạng thái của V-Box sẽ chuyển từ màu xanh lá sang màu xanh dương
- Lưu ý: Ở trạng thái này V-Box sẽ không thể hiển thị các giá trị ở trang "Data Monitor"

## **Remote download**

WECON VIETNAM

#### 3.Kết nối phần mềm PLC

	· · ·		- a ×
PLCIP View	w Help		Style -
RE PLC Type Reste	e ① Unde	Derice Manitor ( dodule Manitoring ( Sautator ( Tear PC Menoy ( Car Auto save setting ( Auto save setting (	
Project C	zun Laduer symbol Laben Program Program mode officiene	1001	
	Bander Stop COB ConnectionStest to use well-holded cable) 2 Band Rate Band Rate Ban	Convection fest Cox Device info UNICON PLC Editor Successfully connect with LQEI 4 Cox	
	PLC Verifiy		a x
	4 List of Results		Þ
	Un Tax Cross Trend Rock	Inconsisten	1 Only Source Only Target
Project Instructions	s 🔄 Information Output 🔄 PLC Verify 🔄 Cross reference list 🔄 Devices List		
English CAP	NUM OVR		

- Bước 1: Chọn "Read from PLC"
- Bước 2: Chọn Serial Connection và chọn Com bạn đã thiết lập ở phần trên.
- Bước 3: Chọn Connection Test
- Bước 4: Nếu hiện bản thông báo này thì bạn đã kết nối thành công PLC từ xa thông qua V-Box.
- Sau đó bạn có thể Download, Upload cũng như Monitor chương trình PLC từ xa.